RAVEMEN

CL50

Zadní světlo

Uživatelská příručka

Varování

Uvnitř Li-Polymer/Li-ion baterie.
Nevhazujte světlo do ohně.
Nabíjejte pomocí kvalifikovaného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý.
Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Stručný průvodce

Držák na sedlo







Držák sedlovky



Při upevňování popruhu k sedlovce se ujistěte, že logo na popruhu směřuje nahoru.

Výkonnostní parametry

Mode	**Jas** (lumeny)	**Doba svícení** (hodiny)
High	10	5
Low	5	10
Blikání varování	50	21
Rychlé blikání	50	10
Pomalé blikání	3	90
Odolnost proti vodě	IPX6	
Odolnost proti nárazu	1 metr	

Data z laboratorních testů. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Jakýkoli rozdíl mezi obrázkem a produktem se vztahuje na skutečný objekt.

Začínáme

startovací tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 s pro zapnutí/vypnutí napájení.
Kliknutím můžete procházet režimy.

Režim automatického zapnutí/vypnutí a detekce brzdění

Chcete-li tento režim aktivovat, stiskněte tlačítko startování po dobu 3 sekund, dokud světlo 5krát rychle neblikne. V tomto režimu se světlo při detekci brzdění přepne na 2 sekundy na výkon 10 lumenů. Po 2 minutách nečinnosti se světlo

automaticky vypne a rozsvítí se s vibracemi.
Chcete-li tento režim ukončit, vypněte světlo a stiskněte tlačítko startování po dobu 3 sekund, dokud světlo 3krát pomalu neblikne.
Tento režim nefunguje v režimu pomalého blikání. Reakce brzdového senzoru se může na různých typech vozovky lišit.

Funkce paměti režimů

CL50 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor baterie

Klikněte na tlačítko a indikátor se rozsvítí na 2 sekundy.
Zelené světlo: 100 ~ 20 % ; Červené světlo: 20 ~ 5 % ; Blikající červené světlo: 5 ~ 0 % = Brzy nabijte světlo.
Pokud je světlo zhasnuté, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie, aniž by světlo bylo rozsvícené.

Nabíjení/vybíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny.
Vstup: 5 V, DC / 140 mA.
Vestavěná ochrana proti přebití/vybití.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: nabíjení
Trvale zelené světlo: plně nabito.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Vyloučení ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.